

1. พื้นไม้ภายใน **ฟิล์มบางามโซว์ลายไม้**

1.1 เบเยอร์ ยูนิเทน B-52

ไม้จริง, โซว์ลายไม้, สูตรน้ำมัน

ขายดีอันดับ 1 ด้วยความเชื่อมั่น มากกว่า 50 ปี



ทนทาน
นานกว่า 15 ปี



ฟิล์มแข็งแกร่ง ทนทาน
ไม่แตกล่อนง่าย



ให้ความเงาสูงกว่า
ยูนิเทนปกติทั่วไป



DVD สาธิต
ใน YouTube

คุณสมบัติเด่น :

- ทนทานนานกว่า 15 ปี
- ฟิล์มแข็งแกร่ง ทนทาน ไม่แตกล่อนง่าย
- ให้ความเงาสูงกว่ายูนิเทนปกติทั่วไป
- ฟิล์มสีใส ชับลายไม้โดดเด่น
- ข่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และเชื้อไวรัส ได้จริงด้วย ซิลเวอร์ ไอออน (Ag+)
- ป้องกันพื้นไม้จากความชื้น
- ทนทานต่อกรด ด่าง และสารเคมี
- ใช้มันง่าย กลิ่นไม่ฉุน กลิ่นอ่อนกว่ายูนิเทนปกติทั่วไป
- ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยจากยุโรป EN71

พื้นที่ใช้งาน :

เหมาะสำหรับการเคลือบพื้นไม้ปาร์เก้และพื้นไม้ภายในอาคาร เช่น พื้นไม้ภายในบ้าน พื้นสนามกีฬาในร่ม พื้นราวบันได พื้นเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ โต๊ะอาหาร โต๊ะทำงาน เก้าอี้ ประตู หน้าต่าง วงกบ ฯลฯ

ระบบการใช้งาน :

1. การเตรียมพื้นผิว

- กรณีไม้เคยทาสีมาก่อนและฟิล์มสีลอก่อน หรือ เป็นไม้เก่าที่ไม่เคยทาสีมาก่อน ให้ขัดด้วยกระดาษทรายจนถึงเนื้อไม้เดิม ถ้าเป็นไม้ใหม่ให้ขัดเพื่อขจัดเสี้ยนไม้ส่วนเกิน แล้วทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบไขมัน ฝุ่น น้ำมัน หรือสิ่งแปลกปลอม
- กรณีที่ฟิล์มของโพลียูรีเทนอยู่ในสภาพดี ให้ลูบผิวฟิล์มด้วยกระดาษทรายเบอร์ 320 แล้วทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบไขมัน ฝุ่น น้ำมัน หรือสิ่งแปลกปลอม
- กรณีที่ไม่มียาง ควรเช็ดทำความสะอาดยางไม้ด้วย **เบเยอร์ ทินเนอร์ M - 77**

2. การทาสีรองพื้น

- ทาด้วยน้ำยารองพื้นกันยางไม้ **เบเยอร์ B-2000** จำนวน 1 เทียว และทิ้งไว้ประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง
- อุดโพรงไม้หรือรอยหวัดตะปู ด้วย **เบเยอร์ วูดฟิลเลอร์** ทิ้งไว้ 30 นาที จากนั้นขัดแฉ่งด้วยกระดาษทรายแล้วทำความสะอาด เพื่อให้การแต่งเจดสีผิวมีความใกล้เคียงกับพื้นไม้ ควรปิดหลังการทาสีรองพื้น เนื่องจากเมื่อการรองพื้น ธรรมชาติของไม้จะมีสีเข้มขึ้น

3. การทาสีทับหน้า

- การทาเที่ยวแรกให้ผสม **เบเยอร์ ยูนิเทน B-52** ต่อ **เบเยอร์ ทินเนอร์ M-44** ในอัตราส่วน 3 : 1 ส่วน
- การทาเที่ยวต่อไป ให้ผสม **เบเยอร์ ยูนิเทน B-52** ต่อ **เบเยอร์ ทินเนอร์ M-44** ในอัตราส่วน 4 : 1 ส่วน
- ในการทาแต่ละเที่ยวทิ้งให้แห้งประมาณ 4-8 ชั่วโมง แล้วลูบผิวหน้าด้วยกระดาษทรายเบอร์ 320 และ ทำความสะอาด ก่อนทาทับเที่ยวต่อไป
- ควรทาทิ้งไว้ 2-3 เทียว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลือบผิวไม้ที่ดี
- ในกรณีที่ต้องการฟิล์มสีชนิดด้านหรือกึ่งมา ให้ทา หรือ ฟันกับเที่ยวสุดท้ายด้วย **เบเยอร์ โพลียูรีเทน B-5000/ I-511** (ชนิดด้าน) หรือ **B-5000/ I-513** (ชนิดกึ่งมา)

เจดสี เบเยอร์ ยูนิเทน B-52

สำหรับภายใน



U-202

สำหรับภายในสีมันเงา



U-404

เคล็ดลับ :

- ถ้าเป็นไม้เนื้ออ่อน หลีกเลี่ยงการเตรียมพื้นผิว ให้ทาด้วยน้ำยารองพื้นไม้ **เบเยอร์ B-6900** สำหรับรองพื้นกันเชื้อรา ปลูก จำนวน 1 เทียว ทิ้งให้แห้ง 1-2 ชั่วโมง
- ในกรณีที่ต้องการเติมเสี้ยนไม้ให้เต็มหลุมทาด้วย **B-2000** ให้ทาด้วยรองพื้น **เบเยอร์ แซนดิง ซิลเลอร์ B-2400** จำนวน 1 เทียวและทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 2 ชั่วโมง
- ใช้กระดาษทรายเบอร์ 320 ลูบเบาๆ และทำความสะอาด

กรณีต้องการเปลี่ยนสีไม้หรือต้องการให้สีของไม้แต่ละแผ่นมีความสม่ำเสมอ ให้ใช้โพลียูรีเทน ระบบ 2 ส่วน B-5000 กัลเลอร์ หลังกการรองพื้น

- ผสมโพลียูรีเทน **B-5000 กัลเลอร์** ส่วน A : B ในอัตราส่วน 1 : 1
 - ทาอย่างน้อย 2 เทียว โดยไม่ต้องผสมทินเนอร์ สำหรับการพ่นให้ผสม **เบเยอร์ ทินเนอร์ M-50** ประมาณ 0 - 10 % โดยปริมาตรในการทาแต่ละเที่ยว ทิ้งให้แห้ง 2-3 ชั่วโมง
 - ก่อนทาทับเที่ยวต่อไป ควรลูบด้วยกระดาษทรายเบอร์ 320 และทำความสะอาด เพื่อเพิ่มการยึดเกาะและความเรียบเนียน
 - ถ้าต้องการฟิล์มหนา ทาทับด้วย **เบเยอร์ B-52 , B-5000 , Diamond** อย่างน้อย 2 เทียว
- การปกคลุมพื้นที่ :** 40- 45 ตารางเมตร/แกลลอน
ตัวทำลาย : ทินเนอร์ M-44
ขนาดบรรจุ : ¼ แกลลอน และ 1 แกลลอน

ภาพระบบการใช้งาน :

1. การเตรียมพื้นผิว



เบเยอร์ ทินเนอร์ M-77

2. การทาสีรองพื้น



รองพื้นกันยางไม้
เบเยอร์ B-2000



เบเยอร์ วูดฟิลเลอร์

3. การทาสีทับหน้า



เบเยอร์ ยูนิเทน B-52



เบเยอร์ ทินเนอร์
M-44

เคล็ดลับ



รองพื้นกันเชื้อรา
ปลูก B-6900



รองพื้น
อุดร่องเสี้ยน
B-2400



B-5000
กัลเลอร์

